



WERKINSTRUCTIE: Admire Toiletroldispenser Duo Classic Zonder Koker




Artikelnr: 774974/ 776974
Vulling: 773655



Ontgrendel de dispenser met de sleutel.




Open de dispenser met de drukknoop bovenaan.




De transparante achterzijde zorgt ervoor dat je bestaande boorgaten kan hergebruiken.




De vorm van de pinnen zorgt voor gereduceerd verbruik.




Zet de eerste rol toiletpapier links in de dispenser over de pinnen.




Plaats de tweede rol toiletpapier rechts in de dispenser over de naaf.




Maak van de linkse rol enkele vellen los en zorg dat ze gebruiksklaar hangen.




Sluit de dispenser.




Mogelijkheid tot sluiten van de dispenser met de sleutel.




Wanneer de linkse rol op is, kan je onderaan de klep naar links schuiven zodat de rechtse rol beschikbaar wordt.




Schuif de klep naar links.



Maak enkele vellen los en zichtbaar.



Zo zit je dus nooit zonder toiletpapier!



Gebruik het doorkijkvenster voor inhoudscontrole.

INSTRUCTIEVIDEO

