

METHODE KANGOUROU




METHODE DE TRAVAIL



Humidifier 10 lavettes microfibres bleues et les plier afin d'obtenir différentes faces de travail.
Prévoir éventuellement une lavette microfibres jaune pour sécher les surfaces délicates ou brillantes.



Répartir les lavettes microfibres humides dans les 2 poches avants de la ceinture Greenspeed (Art. N° 511000).



Dépoussiérer et nettoyer les différents matériels et surfaces avec une lavette microfibres humide, sans détergent.
Changer régulièrement de face de travail afin de travailler avec une face propre.

Travailler du haut vers le bas et du propre vers le sale !



En cas de **taches tenaces**, utiliser éventuellement un vaporisateur avec du détergent et, si nécessaire, vaporiser le produit sur la lavette microfibres.



Placer la lavette microfibres sale dans une poche arrière de la ceinture Greenspeed et prendre une lavette microfibres propre dans une poche avant pour la suite du nettoyage.